

MICRODUO/MICRONE**Microcement á votrými****EFNISLISTI FYRIR 10 FERMETRA VEGG**

10m² Fibre Glass Net
20kg Microduo Base
10kg Microne Fine
6 L Resincem íblöndunarefni

1L Primer 100 eða Ecodur P 10
1L Hydroprimer
2 L AquaMax Dur Lakk

Litur fyrir 10 kg Microduo Base
Litur fyrir 10kg Microne Fine

VERKFÆRI

Bi-Flex Stál spaði
Borvél og hræra
Fata til að hræra efni í

Mæli fata
Vigt fyrir litinn
40/80 & 120/150 Sand Pappír

Rúlla og bakki fyrir lakk

Dagur 1

1. Undirbúið flötinn fyrir MICROCEMENT

Dagur 2

2. GRUNNIÐ OG SETJIÐ NETIÐ Í (ef þarf net) látið þorna í umþaðbil 1 tíma
3. SETJIÐ FYRSTU UMFERÐ AF MICRODUO BASE blandað með 6 L af Resincem, látið þorna í 3 tíma
4. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRODUO BASE látið þorna yfir nótt

BLANDIÐ MICRODUO BASE MEÐ 6 LÍTRUM AF RESINCEM**Dagur 3**

5. SLÍPIÐ MICRODUO MEÐ 40/80 SANDPAPPÍR riksugið og gerið rykfrýtt
6. SETJIÐ FYRRI UMFERÐ AF MICRONE FINE Á MEÐ LIT látið þorna í 1 tíma
7. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRONE FINE Á MEÐ LIT látið þorna í 12 tíma

Dagur 4

8. Slípið með 120/150 PAPPÍR riksugið og fjarlægið ryk
9. LAKKIÐ MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 12 tíma

Dagur 5

10. LAKKIÐ UMFERÐ 2 MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 48 tíma

BLANDIÐ MICRODUO MEÐ 6 LÍTRUM AF RESINCEM ÍBLÖNDUNAREFNI
MICRONE ER FOR HRÆRT EFNI OG ÞARF AÐEINS AÐ SETJA LITINN Í