

MICRONE**Microcement á borðplötur****EFNISLISTI FYRIR 10 FERMETRA BORÐPLÖTU**

10m2 Fibre Glass Net
20kg Microone Base
10kg Microne Fine

1L Primer 100 eða Ecodur P 10
1L Hydroprimer
2 L AquaMax Dur Lakk

Litur fyrir 10 kg Microne Base
Litur fyrir 10kg Microne Fine

VERKFÆRI

Bi-Flex Stál spaði
Borvél og hræra
Fata til að hræra efni í

Mæli fata
Vigt fyrir litinn
40/80 & 120/150 Sand Pappír

Rúlla og bakki fyrir lakk

Dagur 1

1. Undirbúið flötinn fyrir MICROCEMENT

Dagur 2

2. GRUNNIÐ OG SETJIÐ NETIÐ Í látið þorna í umþaðbil 1 tíma
3. SETJIÐ FYRSTU UMFERÐ AF MICRONE BASE blandað með 6 L af vatni, látið þorna í 3 tíma
4. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRONE BASE látið þorna yfir nótt

MICRONE ER FORBLANDAÐ OG ÞARF EINUNGIS AÐ SETJA LITINN Í FÖTUNA**Dagur 3**

5. SLÍPIÐ MICRONE BASE MEÐ 40/80 SANDPAPPÍR riksugið og gerið rykfrytt
6. SETJIÐ FYRRI UMFERÐ AF MICRONE FINE EÐA MEDIUM Á MEÐ LIT látið þorna í 1 tíma
7. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRONE FINE EÐA MEDIUM Á MEÐ LIT látið þorna í 12 tíma

Dagur 4

8. Slípið með 120/150 PAPPÍR riksugið og fjarlægið ryk
9. LAKKIÐ MEÐ HYDROPRIMER LAKK GRUNN látið þorna í 3-6 tíma
10. LAKKIÐ MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 12 tíma

Dagur 5

11. LAKKIÐ UMFERÐ 2 MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 48 tíma