



MICRONE

Microcement á Vegg

EFNISLISTI FYRIR 10 FERMETRA VEGG

10m2 Fibre Glass Net

10kg Microne Base

10kg Microne Fine

1L Primer 100 eða Ecodur P 10

1L Hydroprimer

2 L AquaMax Dur Lakk

Litur fyrir 10 kg Microne Base

Litur fyrir 10kg Microne Fine

VERKFÆRI

Bi-Flex Stál spaði

Borvél og hræra

Fata til að hræra efni í

Mæli fata

Vigt fyrir litinn

40/80 & 120/150 Sand Pappír

Rúlla og bakki fyrir lakk

Dagur 1

1. Undirbúið flötinn fyrir MICROCEMENT

Dagur 2

2. GRUNNIÐ OG SETJIÐ NETIÐ Í (ef þarf net) látið þorna í umþaðbil 1 tíma
3. SETJIÐ FYRSTU UMFERÐ AF MICRONE BASE látið þorna í 3 tíma
4. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRONE BASE látið þorna yfir nótt

Dagur 3

5. SLÍPIÐ MICRONE MEÐ 40/80 SANDPAPPÍR riksugið og gerið rykfrýtt
6. SETJIÐ FYRRI UMFERÐ AF MICRONE Á MEÐ LIT látið þorna í 1 tíma
7. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF Microne Á MEÐ LIT látið þorna í 12 tíma

Dagur 4

8. Slípið með 120/150 PAPPÍR riksugið og fjarlægið ryk
9. LAKKIÐ MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 12 tíma

Dagur 5

10. lakkið umferð 2 með AQUAMAX DUR látið þorna í 48 tíma

MICRONE ER TILBÚIÐ MICROCEMENT SEM ÞARF EINUNGIS AÐ BLANDA LIT Í