

**MICRODUR****Microcement á veggi og gólf****EFNISLISTI FYRIR 20 FERMETRA flöt**

20m2 Fibre Glass Net 20kg Microdur Base 20kg Microdur Fine
--

2L Primer 100 eða Ecodur P 10 2L Hydroprimer 4 L AquaMax Dur Lakk
---

Litur fyrir 20 kg Microne Base Litur fyrir 20kg Microne Fine
---

**VERKFÆRI**

Bi-Flex Stál spaði Borvél og hræra Fata til að hræra efni í
---

Mæli fata Vigt fyrir litinn 40/80 & 120/150 Sand Pappír
---

Rúlla og bakki fyrir lakk
---------------------------

**MICRODUR ER BLANDAÐ MEÐ 5,5 LÍTRUM AF VATNI OG LITUR SETTUR ÚTÍ VATNIÐ****Dagur 1**

1. Undirbúið flötinn fyrir MICROCEMENT

**Dagur 2**

2. GRUNNIÐ OG SETJIÐ NETIÐ Í (ef net) látið þorna í umþaðbil 1 tíma
3. SETJIÐ FYRSTU UMFERÐ AF MICRODUR BASE látið þorna í 3 tíma
4. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRODUR BASE (ef þarf) látið þorna yfir nótt

**MICRODUR ER BLANDAÐ MEÐ 5,5 LÍTRUM AF VATNI OG LITUR SETTUR ÚTÍ VATNIÐ****Dagur 3**

5. SLÍPIÐ MICRODUR BASE MEÐ 40/80 SANDPAPPÍR riksugið og gerið rykfrýtt
6. SETJIÐ FYRRI UMFERÐ AF MICRODUR FINE EÐA MEDIUM Á MEÐ LIT látið þorna í 1 tíma
7. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRODUR FINE EÐA MEDIUM Á MEÐ LIT látið þorna í 12 tíma

**Dagur 4**

8. Slípið með 120/150 PAPPÍR riksugið og fjarlægið ryk
9. LAKKIÐ MEÐ HYDROPRIMER LAKK GRUNN látið þorna í 3-6 tíma
10. LAKKIÐ MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 12 tíma

**Dagur 5**

11. LAKKIÐ UMFERÐ 2 MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 48 tíma