

MICRONE**Microcement á vegg og borðplötur****EFNISLISTI FYRIR 10 FERMETRA AF VEGGJUM EÐA BORÐPLÖTU**

10m2 Fibre Glass Net
15kg Microone Base
10kg Microne Fine

1L Primer 100 eða Ecodur P 10
2 L AquaMax Dur Lakk

Litur fyrir 10 kg Microne Base
Litur fyrir 10kg Microne Fine

VERKFÆRI

Bi-Flex Stál spaði
Borvél og hræra

litur kemur í dósum
40/80 sandpappír fyrir Base
120/150 sandpappír fyrir Fine

Rúlla og bakki fyrir lakk

Dagur 1

Undirbúið flötinn fyrir MICROCEMENT

2. GRUNNIÐ með 100 grunn OG SETJIÐ NETIÐ í látið þorna í umþaðbil 1 tíma
3. SETJIÐ FYRSTU UMFERÐ AF MICRONE BASE blandað með 100gr af vatni, ef vill, látið þorna
4. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRONE BASE blandað með 100gr af vatni, ef vill, látið þorna

MICRONE ER FORBLANDAÐ OG ÞARF EINUNGIS AÐ SETJA LITINN Í FÖTUNA**Dagur 2**

5. SLÍPIÐ MICRONE BASE MEÐ 40/80 SANDPAPPÍR ríksugið og gerið rykfrytt
6. SETJIÐ FYRRI UMFERÐ AF MICRONE FINE EÐA MEDIUM Á MEÐ LIT látið þorna í 2-3 tíma
7. SETJIÐ AÐRA UMFERÐ AF MICRONE FINE EÐA MEDIUM Á MEÐ LIT látið þorna í 12 tíma

Dagur 3

8. Slípið með 120/150 PAPPÍR ríksugið og fjarlægið ryk
9. LAKKIÐ MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 12 tíma

Dagur 4

- 10 LAKKIÐ UMFERÐ 2 MEÐ AQUAMAX DUR látið þorna í 48 tíma